

LEOPARD 2A6

MAIN BATTLE TANK



Pack 12

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

AGORA
MODELS

LEOPARD 2A6

MAIN BATTLE TANK



EN: Align the parts and press firmly on the lugs until the parts fit tightly together

FR: Alignez les pièces et appuyez fermement sur les ergots jusqu'à ce que les pièces s'emboîtent étroitement

DE: Richten Sie die Teile aus und drücken Sie fest auf die Nasen, bis die Teile fest zusammenpassen

ES: Alinee las piezas y presione con firmeza sobre las lengüetas hasta que las piezas encajen firmemente

IT: Allineare le parti e premere con forza sulle alette fino a quando i componenti non si incastrano perfettamente



EN: Be careful not to over tighten the screws

FR: Attention à ne pas trop serrer les vis

DE: Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen

ES: No apriete excesivamente los tornillos

IT: Fare attenzione a non stringere troppo le viti



EN: Pay particular attention to the orientation of the parts

FR: Portez une attention particulière à l'orientation des pièces

DE: Achten Sie besonders auf die Ausrichtung der Teile

ES: Preste especial atención a la orientación de las piezas

IT: Prestare particolare attenzione all'orientamento delle parti



EN: Remove screws as indicated

FR: Retirez les vis comme indiqué

DE: Schrauben wie angegeben entfernen

ES: Extraiga los tornillos según se indica

IT: Rimuovere le viti come indicato



EN: Use a hammer to fit these parts

FR: Utilisez un marteau pour ajuster ces pièces.

DE: Verwenden Sie einen Hammer, um diese Teile zu montieren.

ES: Encaje estas piezas con la ayuda de un martillo

IT: Utilizzare un martello per montare queste parti



EN: Save for later

FR: Garder pour plus tard

DE: Für später speichern

ES: Guardar para más tarde

IT: Mettere da parte per un momento successivo



EN: Use superglue

FR: Utiliser de la superglue

DE: Sekundenkleber verwenden

ES: Usar pegamento rápido

IT: Utilizzare una "super colla"



EN: Water required

FR: Eau nécessaire

DE: Wasser erforderlich

ES: Se necesita agua

IT: Acqua necessaria



EN: Click to watch the video

FR: Cliquez pour regarder la vidéo

DE: Klicken Sie hier, um das Video anzusehen

ES: Hacer clic para ver el vídeo





IT: Fare clic per guardare il video

LEOPARD 2A6




MAIN BATTLE TANK



I x79




D x79





EN: +5 Spares DE: +5 Ersatzschraube FR: +5 Pièce de rechange ES: +5 Repuestos
IT: +5 parti di ricambio


















ETAPA COMPLETA








































4



5









94 Leopard completa!

ETAPA COMPLETA











ETAPA COMPLETA


















ETAPA COMPLETA
























100-1








ETAPA COMPLETA





Lista de comprobación para la operación:



¡Fase completa!

Esperamos que haya disfrutado construyendo su carro de combate principal Leopard 2A6.

No se olvide que, al elegir su siguiente maqueta, ¡el primer pack es completamente gratuito!


Visite agoramodels.com para obtener más información.

Resolución de problemas

MOVIMIENTO DE LA TORRETA:

Si la torreta no gira hacia la izquierda ni hacia la derecha, es posible que el engranaje de giro esté excesivamente apretado.

Afloje todos los tornillos de 1 a 1,5 vueltas



MOVIMIENTO DEL CAÑÓN:

Si el cañón principal no sube ni baja, es posible que cierto material de las esquinas necesite pulirse. Elimine el material sobrante usando una lima, papel de lija o una cuchilla para garantizar el movimiento libre del cañón.

